

Uputstvo za univerzalni daljinski upravljač za satelitski risiver Universal Jolly SAT



Ubacivanje baterije

Otvorite poklopac od baterije i ubacite 2 baterije (1.5V - AAA), poštujući polaritete koji su ispisani u unutrašnjosti kućišta za baterije.

Napomena:

Najbolje je zameniti baterije kada dve eksterne LED diode trepere zajedno.

Kako naterati daljinski da radi?

Prvo probajte sa direktnim programiranjem prema marki uređaja ili ako to ne uspe pokrenite automatsko traženje koda.

Direktno programiranje

Pronađite marku svog uređaja u knjižci sa kodovima.



Pritisnuti odgovarajući taster za uređaj sa kojim želite da upravljate (TV,SAT DTT); LED svetlo će kratko blinknuti.

Tastere za paljenje  i Isključivanje zvuka  taster držati pritisnute dok LED svetlo ne ostane osvetljeno; pustiti tastere. FIG 3

Unesite 4 digitalna broj (kod), LED svetlo će potvrditi unos sa 2 blinka



Proveriti da li uređaj radi pravilno; ako sve funkcije nisu prisutne isprobati drugi kod.

Automatsko programiranje

- Upalite uređaj
- Pritisnuti odgovarajući taster za uređaj sa kojim želite da upravljate (TV, SAT DTT), LED svetlo će na kratko blinknuti.
- Držite dugme za paljenje  i isključivanje zvuka  taster dok LED svetlo ne ostane osvetljeno; pustiti tastere.
- Pritisnuti taster **0** a zatim tip uređaja koji želite (**1** za TV, **4** za SAT), LED svetlo će krenuti da blinka na svake tri sekunde
- Držite daljinski uperen prema uređaju
- Čim se uređaj ugasi pritisnuti bilo koji taster na tastaturi, automatska pretraga staje, LED svetlo potvrđuje kod sa dva treptaja
- Proveriti da li uređaj radi pravilno, ako nisu pristune sve funkcije ponoviti postupak automatskog programiranja.
- U slučaju da niste stigli na vreme da zaustavite traženje, probate da isčitajte kod i da direktno unesete par predhodnih kodova (sa manjim brojem)

Pokazivanje aktivnog koda

Pritisnuti taster koji odgovara vašem uređaju (TV, SAT DTT); LED svetlo kratko blinka

Držati tastere za paljenje  i  taster dok svetlo ne ostane upaljeno; pustiti tastere
Pritisnuti taster 9; LED blinka pokazivajući aktivan kod, kao što je naprimer:

Ako je aktivan kod 1203 LED prvo daje jedan blink, da indikuje 1, zatim posle jedne sekunde, 2 blinka, da indikuje 2, zatim 1 dugačak blink, da indikuje 0 i na kraju 3 blinka, da indikuje 3.

Za sva ostala pitanja možete nam se obratiti putem linka:

<http://www.mojdaljinski.rs/podrska/kontakt.php>

mojDaljinski.rs & AVS