

## Uputstvo za univerzalni daljinski upravljač za televizore Universal Jolly TV



### Ubacivanje baterije

Otvorite poklopac od baterije i ubacite 2 baterije (1.5V - AAA), poštujući polaritete koji su ispisani u unutrašnjosti kućišta za baterije.

Napomena:

Najbolje je zameniti baterije kada dve eksterne LED diode trepere zajedno.

### Kako naterati daljinski da radi?

Prvo probajte sa direktnim programiranjem prema marki uređaja ili ako to ne uspe pokrenite automatsko traženje koda.

### Direktno programiranje

Pronađite marku svog televizora u knjižici sa kodovima



Pritisnuti odgovarajući taster za uređaj sa kojim želite da upravljate (TV, PAY TV); LED svetlo će kratko blinknuti.

Tastere za paljenje  i Isključivanje zvuka  taster držati pritisnute dok LED svetlo ne ostane osvetljeno; pustiti tastere.

Unesite četvorocifreni kod i LED svetlo će potvrditi unos sa 2 treptaja.



Proveriti da li uređaj radi pravilno; ako sve funkcije nisu prisutne isprobati drugi kod.

## Automatsko programiranje

- Upalite televizor ili PayTV uređaj
- Pritisnuti odgovarajući taster za uređaj sa kojim želite da upravljate (TV , PAY TV), LED svetlo će na kratko blinknuti.
- Držite tastere za paljenje  i isključivanje zvuka  dok LED svetlo ne ostane osvetljeno; pustiti tastere
- Pritisnuti taster **0** a zatim tip uređaja koji želite (**1** za TV, **4** za PayTV), LED svetlo blinka svake tri sekunde
- Držite daljinski uperen prema uređaju
- Čim se uređaj ugasi pritisnuti bilo koji taster na tastaturi, automatska pretraga staje, LED svetlo potvrđuje kod sa dva treptaja
- Proveriti da li uređaj radi pravilno, ako nisu pristune sve funkcije ponoviti postupak automatskog programiranja.
- U slučaju da niste stigli na vreme da zaustavite traženje, probate da isčitajte kod i da direktno unesete par predhodnih kodova (sa manjim brojem)

## Pokazivanje aktivnog koda

Pritisnuti taster koji odgovara vašem uređaju (TV, Pay TV); LED svetlo kratko blinka

Držati tastere za paljenje  i  taster dok svetlo ne ostane upaljeno; pustiti tastere  
Pritisnuti taster **9**; LED blinka pokazivajući aktivan kod, kao što je naprimer:

*Ako je aktivan kod 1203 LED prvo daje jedan blink, da indikuje 1, zatim posle jedne sekunde, 2 blinka, da indikuje 2, zatim 1 dugačak blink, da indikuje 0 i na kraju 3 blinka, da indikuje 3.*

Za sva ostala pitanja možete nam se obratiti putem linka:

<http://www.mojdaljinski.rs/podrska/kontakt.php>

mojDaljinski.rs & AVS