

CAME Mini 2CH (CA/001TOP-432NA)

Originalni radio daljinski Came Mini sa dva kanala.

Fiksni kod na 433 MHz

- Frekvencija: 433.92 Mhz
- Dva kanala
- Tip koda: fiksni
- Baterije: uključene



PRINCIP PROGRAMIRANJA

Kodiranje počinje od drugog daljinskog upravljača koji je već u funkciji

1. Pritisnite i držite u isto vreme 2 dugmeta na novom radio upravljaču i sačekajte dok LED lampica ne počne brže da blinkuje.
2. Sada pritisnite dugme koje želite da kodirate (LED lampica će se upaliti)
3. U roku od 10 sekundi, uperite njegovu zadnju stranu ka aktivnom odašiljaču i nakratko pritisnite dugme koje želite da kopirate. Kada se kopiranje završi, LED lampica će blinknuti 3 puta i odašiljač će biti spreman. Ponovite korake 1, 2 i 3 za druge dugmiće.

Ukoliko je rezultat pogrešan ili ste napravili neku grešku prilikom gore pomenute procedure, samo sačekajte 20 sekundi i počnite ispočetka.