



## SEA Head 868 (SE/23110410)

Originalni radio daljinski SEA Head 868 sa dva kanala.

Plivajući kod na 868 MHz

- Frekvencija: 868 Mhz
- Dva kanala
- Tip koda: plivajući
- Baterije: uključene

### PRINCIP PROGRAMIRANJA

Ostanite u polju prijema radio risivera

1. Otvorite daljinski koji je već u funkciji i pritisnite T5 dugme (vidite sliku)
2. Ovim načinom ste osposobili risiver za novo memorisanje
3. U roku od 18 sekundi pritisnite bilo koje dugme na odašiljaču
4. Pri ovom koraku, ukoliko su memorisana dva dugmeta od MASTER-a, oba će biti kopirana.

Proverite da li daljinac radi ispravno. Ukoliko ne radi ispravno, morate otvoriti risiver i:

1. Pritisnite (MEMO, ili REC, ili ENR, ili PROG) dugme. Led lampica na risiveru će se upaliti ili blinkati (Držite pritisnuto dugme 5 sekundi, ovim putem ćete sve obrisati)
2. Pritisnite i držite dugme jednu sekundu na Vašem novom daljincu
3. Pustite dugme
4. Led lampica na risiveru će se odmah isključiti u roku od 10 sekundi
5. Probajte radio upravljač